

Coletor de Dados e Módulo de Carga Speed Test 6.0

Conectores para Carga das
Baterias das Fotocélulas

Liga/Desliga
Buzzer

Nível de Carga
da Bateria Interna

Speed Test 6.0

Alimentação AC para
Carga das baterias

Sinalizador ;sonoro
Luminoso

Porta Serial
RS232

back-light

Start/Stop

Liga/Desliga
o coletor

Chave Seletora
110/220v

Botão de LAP

Porta Fusível

Conexão dos Cabos das
Fotocélulas e da
Antena de Telemetria

